



- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Клавиша канала | 5. Системный экран |
| 2. Экран канала | 6. Клавиша системного экрана |
| 3. Клавиша меню | 7. Клавиша свободного канала |
| 4. Регулятор громкости | |

	Отсутствие рамки. Собеседник недоступен.
	Абонент и собеседник доступны и могут слышать друг друга.
	Нажать однократно или удерживать клавишу вниз для Диалога
	Входящее соединение, нужно нажать вверх для Приема или вниз для Диалога
	Индикация пропущенного соединения
	Индикация абонента Телефонный гибрид
	Левый верхний квадрант – отображение текущего устройства: динамик и микрофон или гарнитура. Переключение нажатием на регулятор (4). Правый верхний квадрант – номер текущей страницы абонентов. Промотка страниц осуществляется нажатием клавиши меню (3) вверх и вниз.
	Выключение и включение микрофона осуществляется нажатием вверх клавиши системного экрана (6).
	С помощью регулятора (4) осуществляется изменение громкости звука. Уровень настройки отображается на сервисном экране устройства (5)
	Регулировка уровня громкости динамика и чувствительности микрофона в отдельном канале нажатием вправо, подтверждение выбора – вправо, вернуться назад- влево